

## Configuración MMS y WAP Nokia 3100



1. Ingresa al menú principal
2. Ingresa al menú servicios.
3. Ingresa al menú configuraciones.
4. Selecciona **Configuraciones de Conexión** y presiona Selec.
5. Selecciona **Editar config. De servicio activas** y presiona Selec.
6. Selecciona **Nombre de configuraciones** y presiona Selec.
7. Escribe: **ALOGPRS** y presiona OK
8. Selecciona **Página de inicio** y presiona Selec.
9. Escribe: **<http://wap.ideasalo.com>** y presiona Ok
10. Selecciona **Modo de sesión** y presiona Selec.
11. Selecciona **Permanente** y presiona Selec.
12. Selecciona **Seguridad de Conexión** y presiona Selec.
13. Selecciona **Desactivada** y presiona Selec.
14. Selecciona **Portador de datos** y presiona Selec.
15. Selecciona **GPRS** y presiona Selec.
16. Selecciona **Configuraciones de portador** y presiona Selec
17. Selecciona **Punto de acceso GPRS** y presiona Selec.
18. Escribe: **[wap.ideasalo](http://wap.ideasalo.com)** y presiona Ok
19. Selecciona **Dirección IP** y presiona Selec.
20. Escribe: **216.230.133.66** y presiona Ok.
21. Ingresa al menú principal, Selecciona **Mensajes** y presiona Selec.
22. Selecciona **Config. Mensajes** y presiona Selec.
23. Selecciona **Mensajes mult.** y presiona Selec.
24. Selecciona **Guardar mensajes enviados** y presiona Selec.
25. Selecciona **Sí** y presiona Selec.
26. Selecciona **Permitir recepción de multimedia** y presiona Selec.
27. Selecciona **Sí** y presiona OK
28. Selecciona **Mensajes multimedia entrantes** y presiona Selec.
29. Selecciona **Recuperar** y presiona Selec.
30. Selecciona **Configuraciones de conexión** y presiona Selec.
31. Selecciona **Editar config. Multimedia activas** y presiona Selec.
32. Selecciona **Nombre de configuraciones** y presiona Selec.
33. Escribe: **ALOMMS** y presiona OK
34. Selecciona **Página de inicio** y presiona Selec.
35. Escribe: : **<http://mms.ideasalo.com:8002>** y presiona Ok
36. Selecciona **Modo de sesión** y presiona Selec.
37. Selecciona **Permanente** y presiona Selec.
38. Selecciona **Portador de datos** y presiona Selec.
39. Selecciona **GPRS** y presiona Selec.
40. Selecciona **Configuraciones de Portador** y presiona Selec.
41. Selecciona **Punto de acceso GPRS** y presiona Selec.
42. Escribe: **[mms.ideasalo](http://mms.ideasalo.com)** y presiona Ok
43. Selecciona **Dirección IP** y presiona Selec.
44. Escribe: **216.230.133.66** y presiona Ok.
45. Selecciona **Tipo de autenticación** y presiona Selec.
46. Selecciona **Normal** y presiona Selec.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar, recibir **MMS** y navegar vía WAP.