

Configuración MMS y WAP Nokia 3595



1. Ingresa al menú principal
2. Ingresa al menú servicios.
3. Ingresa al menú **Configuraciones de conexión**.
4. Selecciona **Editar config. De servicio activas** y presiona Selec.
5. Selecciona **Nombre de configuraciones** y presiona Selec.
6. Escribe: **ALOGPRS** y presiona OK
7. Selecciona **Página de inicio** y presiona Selec.
8. Escribe: **<http://wap.ideasalo.com>** y presiona Ok
9. Selecciona **Modo de sesión** y presiona Selec.
10. Selecciona **Permanente** y presiona Selec.
11. Selecciona **Seguridad de Conexión** y presiona Selec.
12. Selecciona **Desactivar** y presiona Selec.
13. Selecciona **Portador de datos** y presiona Selec.
14. Selecciona **GPRS** y presiona Selec.
15. Selecciona **Configuraciones de portador** y presiona Selec
16. Selecciona **Punto de acceso GPRS** y presiona Selec.
17. Escribe: **wap.ideasalo** y presiona Ok
18. Selecciona **Dirección IP** y presiona Selec.
19. Escribe: **216.230.133.66** y presiona Ok.
20. Ingresa al menú general, Selecciona **Mensajes** y presiona Selec.
21. Selecciona **Config. Mensajes** y presiona Selec.
22. Selecciona **Mensajes mult.** y presiona Selec.
23. Selecciona **Permitir recepción de multimedia** y presiona Selec.
24. Selecciona **Sí** y presiona OK
25. Selecciona **Mensajes multimedia entrantes** y presiona Selec.
26. Selecciona **Recuperar** y presiona Selec.
27. Selecciona **Permite Publicidad** y presiona Selec.
28. Selecciona **No** y presiona Selec.
29. Selecciona **Configuraciones de conexión** y presiona Selec.
30. Selecciona **Editar config. Multimedia activas** y presiona Selec.
31. Selecciona **Nombre de configuraciones** y presiona Selec.
32. Escribe: **ALOMMS** y presiona OK
33. Selecciona **Página de inicio** y presiona Selec.
34. Escribe: : **<http://mms.ideasalo.com:8002>** y presiona Ok
35. Selecciona **Modo de sesión** y presiona Selec.
36. Selecciona **Permanente** y presiona Selec.
37. Selecciona **Portador de datos** y presiona Selec.
38. Selecciona **GPRS** y presiona Selec.
39. Selecciona **Configuraciones de portador** y presiona Selec
40. Selecciona **Punto de acceso GPRS** y presiona Selec.
41. Escribe: **mms.ideasalo** y presiona Ok
42. Selecciona **Dirección IP** y presiona Selec.
43. Escribe: **216.230.133.66** y presiona Ok.
44. Selecciona **Tipo de autenticación** y presiona Selec.
45. Selecciona **Normal** y presiona Selec.
46. Presiona la tecla de **finalizar llamada** hasta salir al menú principal.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar, recibir **MMS** y navegar vía **WAP**.