

Configuración MMS y WAP Nokia 6100



1. Ingresa al menú principal
2. Ingresa al menú servicios.
3. Ingresa al menú configuraciones.
4. Selecciona **Editar config. De servicio activas** y presiona Selec.
5. Selecciona **Nombre de configuraciones** y presiona Selec.
6. Borra el contenido y escribe: **ALOGPRS** y presiona OK
7. Selecciona **Página de inicio** y presiona Selec.
8. Escribe: <http://wap.ideasalo.com> y presiona Ok
9. Selecciona **Modo de sesión** y presiona Selec.
10. Selecciona **Permanente** y presiona Selec.
11. Selecciona **Seguridad de Conexión** y presiona Selec.
12. Selecciona **Desactivada** y presiona Selec.
13. Selecciona **Portador de datos** y presiona Selec.
14. Selecciona **GPRS** y presiona Selec.
15. Selecciona **Configuraciones de portador** y presiona Selec
16. Selecciona **Punto de acceso GPRS** y presiona Selec.
17. Escribe: [wap.ideasalo](http://wap.ideasalo.com) y presiona Ok
18. Selecciona **Dirección IP** y presiona Selec.
19. Escribe: 216.230.133.66 y presiona Ok.
20. Presiona finalizar llamada para ir al menú central.
21. Ingresa al menú principal, Selecciona **Mensajes** y presiona Selec.
22. Selecciona **Config. Mensajes** y presiona Selec.
23. Selecciona **Mensajes mult.** y presiona Selec.
24. Selecciona **Guardar mensajes enviados** y presiona Selec.
25. Selecciona **Sí** y presiona Selec.
26. Selecciona **Permitir recepción de multimedia** y presiona Selec.
27. Selecciona **Sí** y presiona OK
28. Selecciona **Mensajes multimedia entrantes** y presiona Selec.
29. Selecciona **Recuperar** y presiona Selec.
30. Selecciona **Configuraciones de conexión** y presiona Selec.
31. Selecciona **Editar config. Multimedia activas** y presiona Selec.
32. Selecciona **Nombre de configuraciones** y presiona Selec.
33. Borra el contenido y escribe: **ALOMMS** y presiona OK
34. Selecciona **Página de inicio** y presiona Selec.
35. Escribe: : <http://mms.ideasalo.com:8002> y presiona Ok
36. Selecciona **Modo de sesión** y presiona Selec.
37. Selecciona **Permanente** y presiona Selec.
38. Selecciona **Portador de datos** y presiona Selec.
39. Selecciona **GPRS** y presiona Selec.
40. Selecciona **Punto de acceso GPRS** y presiona Selec.
41. Escribe: [mms.ideasalo](http://mms.ideasalo.com) y presiona Ok
42. Selecciona **Dirección IP** y presiona Selec.
43. Escribe: 216.230.133.66 y presiona Ok.
44. Selecciona **Tipo de autenticación** y presiona Selec.
45. Selecciona **Normal** y presiona Selec.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar, recibir **MMS** y navegar vía WAP.