

## Configuración MMS y WAP Handspring Treo 600



1. Desde el menú principal, selecciona la opción "**Prefer**"
2. Selecciona en la lista desplegable de arriba a la derecha la opción "**Network**"/Red.
3. Selecciona **Modificar**.
4. Selecciona **Servicio** y escribe: **ALOGPRS**.
5. En conexión selecciona **GPRS**.
6. Usuario: escribir **ALO**.
7. Contraseña: escribir **ALO**.
8. En APN ingresa: **internet.ideasalo**
9. Selecciona **Detalles**.
10. Selecciona **Avanzadas**.
11. Selecciona **Dirección IP automática**.
12. Seleccionar **Solicitar DNS**.
13. Selecciona Aceptar.
14. Selecciona Aceptar.

En el mismo menú de red:

15. Selecciona Menú (tecla en la parte inferior del teléfono)
16. En el menú "**Servicio**", selecciona la opción "**Nuevo**"
17. Ingresa los siguientes datos:
18. En Servicio escribe: **ALOMMS**.
19. En Conexión selecciona **GPRS**.
20. Usuario: escribir **ALO**.
21. Contraseña: escribir **ALO**.
22. APN: escribir **mms.ideasalo**
23. Selecciona **Detalles**.
24. Selecciona **Avanzadas**.
25. Selecciona **Dirección IP automática**.
26. Seleccionar **Solicitar DNS**.
27. Selecciona Aceptar.
28. Selecciona Ok.
29. Se debe dejar seleccionado en Servicio: **ALOGPRS**.
30. Vuelve al menú principal (Home) y selecciona la opción "**MMS**"
31. Toca con el stylus la opción "**Msgs**"
32. En el menú "**Opciones**", selecciona "**Preferencias**"
33. En la opción "Configuración de la Conexión", toca la opción "**Personaliz.**" Y luego **Editar...**
34. Aparecerá un mensaje de advertencia, que deberás aceptar (presionar **Si**)
35. Ingresa los siguientes datos:
36. **Dir de pasarela MMS**: escribir **216.230.133.66**
37. **URL de MMSC**: escribir **http://mms.ideasalo.com:8002**
38. En **Perfil de Red** seleccionar "**ALOMMS**" de la lista desplegable.
39. Selecciona "**Aceptar**".

Con esto queda configurada tu terminal para poder navegar y enviar y recibir MMS.