

Configuración MMS Motorola V300



1. Ingresa al Menú General, selecciona **Acceso Web**, presiona Seleccionar.
2. Selecciona **Sesiones Web** y presiona Seleccionar.
3. Selecciona **Ingreso Nuevo** y presiona Seleccionar.
4. Selecciona **Nombre** y presiona Cambiar.
5. Escribe: **ALOMMS** y presiona Ok.
6. Selecciona **Página Principal** y presiona Cambiar.
7. Escribe: **mms.ideasalo.com:8002** y presiona ok.
8. Selecciona **Tipo de Servicio 1** y presiona Cambiar.
9. Selecciona **WAP** y presiona Seleccionar.
10. Selecciona **Gateway IP 1** y presiona Cambiar.
11. Escribe: **216.230.133.66** y presiona ok.
12. Selecciona **Puerto 1** y presiona Cambiar.
13. Escribe: **9201** y presiona Ok.
14. Selecciona **Tipo de Servicio 2** y presiona Cambiar.
15. Selecciona **WAP** y presiona Seleccionar.
16. Selecciona **Gateway IP 2** y presiona Cambiar.
17. Escribe: **216.230.133.66** y presiona ok.
18. Selecciona **Puerto 2** y presiona Cambiar.
19. Escribe: **9201** y presiona Ok.
20. Selecciona **Tiempo Expirado** y presiona Cambiar.
21. Selecciona **2 minutos** y presiona Seleccionar.
22. Selecciona **Velocidad (bps) 1** y presiona cambiar.
23. Selecciona **9600** y presiona Seleccionar.
24. Selecciona **Tipo Línea 1** y presiona Cambiar.
25. Selecciona **ISDN** y presiona Seleccionar.
26. Selecciona **Velocidad (bps) 2** y presiona cambiar.
27. Selecciona **9600** y presiona Seleccionar.
28. Selecciona **Tipo Línea 2** y presiona Cambiar.
29. Selecciona **ISDN** y presiona Seleccionar.
30. Selecciona **APN GPRS** y presiona Cambiar.
31. Escribe: **mms.ideasalo** y presiona Ok.
32. Presiona **Ok** nuevamente, recibirás la confirmación de que ALOMMS ha sido almacenado.
33. Presiona **Salir** hasta llegar al menú General.
34. Desde el menú General selecciona **Mensajes**.
35. Dentro de la pantalla **Centro de msjs** presiona la tecla de Menú (tecla central que contiene 3 barras horizontales), selecciona **Config de Mensaje**.
36. Elige **Config de msj MMS** y presiona **Cambiar**.
37. Elige **Info de Servidor** y presiona **Seleccionar**.
38. Se abre una pantalla que dice: Servidor Actual, presiona la tecla de Menú.
39. Selecciona **Nuevo**, luego selecciona **Info de Servidor**.
40. Selecciona **Nombre de Servicio** y presiona Cambiar.
41. Escribe: **ALOMMS** y presiona Ok.
42. Selecciona **Nombre de Servidor** y presiona Cambiar.
43. Escribe: **http://mms.ideasalo.com:8002** y presiona ok.
44. Selecciona **Nombre Sesión Web** y presiona Cambiar.
45. Selecciona **ALOMMS** y presiona Seleccionar.
46. Presiona Ok. En la pantalla Servidor Actual aparece ALOMMS.
47. Elige **ALOMMS** y presiona **Seleccionar**.
48. Observa que en la pantalla de Config de msj MMS, en Info de Servidor aparece ALOMMS.
49. Presiona Salir. Tu teléfono ya está listo para enviar y recibir MMS.