

## Configuración MMS Motorola E380



1. Ingresa al Menú General, selecciona **Acceso Web**, presiona Seleccionar.
2. Selecciona **Sesiones Web** y presiona Seleccionar.
3. Selecciona **Ingreso Nuevo** y presiona Seleccionar.
4. Selecciona **Nombre** y presiona Cambiar.
5. Escribe: **MMS** y presiona Ok.
6. Selecciona **Página Principal** y presiona Cambiar.
7. Escribe: **<http://mms.ideasalo.com:8002>** y presiona ok.
8. Selecciona **Gateway IP 1 y 2** y presiona Cambiar.
9. Escribe: **216.230.133.66** y presiona aceptar.
10. Selecciona **Puerto 1 y 2** y presiona Cambiar.
11. Escribe: **9201** y presiona Ok.
12. Selecciona **Tiempo Expirado** y presiona Cambiar.
13. Escribe **2 minutos** y presiona Seleccionar.
14. Selecciona **Tipo línea 1** y selecciona **ISDN**.
15. Selecciona **Tipo línea 2** y selecciona **ISDN**.
16. Selecciona **APN GPRS** y presiona Cambiar.
17. Escribe: **mms.ideasalo** y presiona Ok.
18. Presiona **Ok** nuevamente.
19. Presiona la tecla de finalizar llamada para salir al menú principal.
20. Selecciona **Mensajes** y presiona Seleccionar.
21. Presiona la tecla de Menú (tecla central con tres rayas horizontales).
22. Selecciona **Config de Mensaje** y presiona Seleccionar.
23. Selecciona **MMS Prog. Msj** y presiona Cambiar.
24. Selecciona **Info de Servidor** y presiona Seleccionar.
25. Presiona la tecla de Menú (tecla central con tres rayas horizontales).
26. Selecciona **Nuevo** y presiona Seleccionar.
27. Selecciona **Nombre de Servicios** y presiona Cambiar.
28. Escribe: **MMS** y presiona Ok.
29. Selecciona **nombre de servidor** y presiona Cambiar.
30. Escribe: **<http://mms.ideasalo.com:8002>** y presiona ok.
31. Presiona Ok nuevamente.
32. Selecciona **MMS** y presiona **Seleccionar**.
33. Presiona la tecla de finalizar llamada para salir al menú principal.

Con esto queda configurada tu terminal para poder enviar y recibir MMS.