

Configuración MMS Motorola t720i



1. Ingresa al Menú Principal haciendo clic en el botón superior central.
2. Selecciona **Más**.
3. Selecciona **Sesiones Internet** y presiona Selecciona.
4. Selecciona **Ingreso Nuevo** y presiona Selecciona.
5. En **nombre** selecciona **Cambiar** y escribe: **ALOMMS** y presiona Ok.
6. En **Página Principal** selecciona **Cambiar**.
7. Escribe: **http://mms.ideasalo.com:8002** y presiona ok.
8. Selecciona **IP WAP 1** y presiona **Cambiar**.
9. Escribe: **216.230.133.66** y presiona Ok.
10. Selecciona **Puerto 1** y presiona Cambiar.
11. Escribe: **9201** y presiona Ok.
12. Selecciona **IP WAP 2** y presiona **Cambiar**.
13. Escribe: **216.230.133.66** y presiona ok.
14. Selecciona **Puerto 2** y presiona Cambiar.
15. Escribe: **9201** y presiona Ok.
16. Selecciona **Tiempo Expirado** y presiona Cambiar.
17. Escribe **2 minutos** y presiona Seleccionar.
18. Selecciona **CSD No. 1** y dejar en blanco.
19. Usuario 1: dejar en blanco.
20. Contraseña 1: dejar en blanco.
21. Velocidad (bps) 1: omitir.
22. Tipo Línea 1: Seleccionar **ISDN**.
23. CSD No. 2: dejar en blanco.
24. Usuario 2: dejar en blanco.
25. Contraseña 2: dejar en blanco.
26. Velocidad (bps) 2: omitir.
27. Tipo Línea 2: Seleccionar **ISDN**.
28. Selecciona **APN GPRS** y presiona Cambiar.
29. Escribe: **mms.ideasalo** y presiona Ok.
30. Presiona **Ok** y recibirás confirmación de MMS Guardado.
31. Posiciónate sobre **ALOMMS**, presiona el botón central y selecciona **Prog por defecto**
32. Presiona la tecla de finalizar llamada para salir al menú principal.
33. Desde el menú General selecciona **Mensajes**.
34. Dentro de la pantalla **Centro de msjs** presiona la tecla de Menú (tecla central que contiene 3 barras horizontales), selecciona **Config de Mensaje**.
35. Elige **Config de msj MMS** y presiona **Cambiar**.
36. Elige **Info de Servidor** y presiona **Selectr**.
37. Se abre una pantalla que dice: Servidor Actual, presiona la tecla de Menú.
38. Selecciona **Nuevo**, luego selecciona **Info de Servidor**.
39. Selecciona **Nombre de Servicio** y presiona Cambiar.
40. Escribe: **ALOMMS** y presiona Ok.
41. Selecciona **Nombre de Servidor** y presiona Cambiar.
42. Escribe: **http://mms.ideasalo.com:8002** y presiona ok.
43. Presiona Ok nuevamente.
44. Selecciona **ALOMMS** y presiona Selecciona.
45. Presiona Ok. En la pantalla Servidor Actual aparece ALOMMS.
46. Elige **ALOMMS** y presiona **Selectr**.
47. Observa que en la pantalla de Config de msj MMS, en Info de Servidor aparece **ALOMMS**.
48. Presiona Salir. Con esto queda configurada tu terminal para poder enviar y recibir MMS.