

CONFIGURACION WAP Y MMS V300, V525, V600

Pasos a realizar para la configuración:

1. Creación del perfil wap para el operador con el que se esta funcionando.
2. Creación del perfil mms del operador con el cual operamos.

Perfil Wap del operador:

Tecla Menú - Opciones Wap - configurar WAP/ Perfiles Wap

1. Si aparece nombre del operador, posicionarse en el y con la tecla "menu" seleccionamos "modificar" y comprobamos parámetros.
2. Si no hay nada configurado seleccionamos "nueva entrada" e introducimos parámetros.

PARÁMETROS OPERADOR

Parámetros AMENA	Valores	Parámetros MOVISTAR	Valores	Parámetros VODAFONE	Valores
Nombre	amenawap	Nombre	e-moción	Nombre	Vodafone
Página de inicio	http://serverwap	Página de inicio	http://wap.movistar.com	Página de inicio	http://wap.airtelvodafone.com
IP WAP 1	010.132.061.010	IP WAP 1	192.168.080.021	IP WAP 1	212.073.032.010
Puerto WAP 1	9203	Puerto WAP 1	9201	Puerto WAP 1	9201
IP WAP 2	010.132.061.010	IP WAP 2	192.168.080.022	IP WAP 2	212.073.032.010
Puerto WAP 2	9203	Puerto WAP 2	9201	Puerto WAP 2	9201
Tiempo en espera	300	Tiempo en espera	5 minutos	Tiempo en espera	5 Minutos
CSD Nº 1	<u>34656200111</u>	CSD Nº 1	34629000556	CSD Nº 1	(+34607100300
Nombre 1	CLIENTE	Nombre 1	WAPTM	Nombre 1	<u>wap@wap</u>
Contraseña 1	AMENA	Contraseña 1	WAPTM	Contraseña 1	wap125
Velocidad 1	9600	Velocidad 1	9600	Velocidad 1	9600
Línea 1	ISDN	Línea 1	ISDN	Línea 1	ISDN
CSD Nº 2		CSD Nº 2		CSD Nº 2	
Nombre 2		Nombre 2		Nombre 2	
Contraseña 2		Contraseña 2		Contraseña 2	
Velocidad 2	9600	Velocidad 2	9600	Velocidad 2	9600
Línea 2	ISDN	Línea 2	ISDN	Línea 2	ISDN
APN GPRS	amenawap	APN GPRS	<u>wap.movistar.es</u>	APN GPRS	airtelwap.es
Nombre	CLIENTE	Nombre	WAPTM	Nombre	<u>wap@wap</u>
Contraseña	AMENA	Contraseña	WAPTM	Contraseña	wap125



MOTOROLA
intelligence everywhere™

Perfil MMs del operador:

Tecla Menú – acceso wap (Vodafone Live/e-mocion/amenawap) – configurar WAP.

3. Si aparece nombre del operador (mms vodafone, e-moción mms, amenawap), posicionarse en el y con la tecla “menú” seleccionamos “modificar” y comprobamos parámetros.
4. Si no hay nada configurado seleccionamos “nueva entrada” e introducimos parámetros.

Parámetros AMENA	Valores	Parámetros MOVISTAR	Valores	Parámetros VODAFONE	Valores
Nombre	Amena MMS	Nombre	e-mocion MMS	Nombre	MMS VODAFONE
Página de inicio	http://mms.amena.com	Página de inicio	http://mms.movistar.com	Página de inicio	http://mmsc.vodafone.es/servelets/mms
IP WAP 1	172,022,188,025	IP WAP 1	10.138.255.1	IP WAP 1	212.73.32.10
Puerto WAP 1	9203	Puerto WAP 1	9201	Puerto WAP 1	9201
IP WAP 2		IP WAP 2	000.000.000.000	IP WAP 2	
Puerto WAP 2		Puerto WAP 2	9201	Puerto WAP 2	9201
Tiempo en espera	15 minutos	Tiempo en espera	15 minutos	Tiempo en espera	15 Minutos
CSD Nº 1		CSD Nº 1		CSD Nº 1	
Nombre 1		Nombre 1		Nombre 1	
Contraseña 1		Contraseña 1		Contraseña 1	
Velocidad 1	9600	Velocidad 1	9600	Velocidad 1	9600
Línea 1	Módem	Línea 1	Módem	Línea 1	Módem
CSD Nº 2		CSD Nº 2		CSD Nº 2	
Nombre 2		Nombre 2		Nombre 2	
Contraseña 2		Contraseña 2		Contraseña 2	
Velocidad 2	9600	Velocidad 2	9600	Velocidad 2	9600
Línea 2	ISDN	Línea 2	ISDN	Línea 2	ISDN
APN GPRS	amenamms	APN GPRS	mms.movistar.es	APN GPRS	mms.vodafone.net
Nombre	MMS	Nombre	MOVISTAR@mms	Nombre	wap@wap
Contraseña	AMENA	Contraseña	MOVISTAR	Contraseña	wap125

Creación del servidor mms:

Desde el menú principal seleccionamos “Mensajes” y una vez dentro, con la tecla “Menú”, seleccionamos “configurar mensaje”. El siguiente paso es seleccionar o cambiar “configurar mms” y bajamos después a la opción “info servidor” seleccionándolo.

MOVISTAR	VODAFONE	AMENA
Nombre de servicio: mms movistar Nombre de servidor: http://mms.movistar.com Nombre sesion: e-mocion mms	Nombre de servicio: mms vodafone Nombre de servidor: http://mmsc.vodafone.es/servelets/mms Nombre sesión: mms vodafone	Nombre de servicio: amena mms (ó mms amena) Nombre de servidor: http://mms.amena.com Nombre sesion: amena mms (ó mms amena)