

## Configuración MMS y WAP Siemens C65



1. Ingresa al **Menú Principal** y luego a **Config.**
2. Selecciona **Intercamb. Dat**
3. Al posicionarte sobre **GPRS** selecciona **Modific.** y activa **GPRS** (aparecerá un √ a la par de GPRS).
4. Selecciona **Servicio Datos** y escoge un perfil vacío.
5. Presiona **Ca nomb.**
6. Escribe: **ALOGPRS** y presiona **Memor.**
7. Presiona **Opciones** y luego **Modificar**, (aparecerá un mensaje de advertencia, seleccionar **Si**)
8. Selecciona **Datos GPRS** (que aparezca un √ a la par )
9. Presiona **Modific.**
10. En **APN** escribe: **wap.ideasalo** , los demás campos déjalos como están. Luego presiona **Memor.**
11. Regresa al menú principal y entrar a **Naveg./Ocio.**
12. Ingresa a **Internet** y luego **Opciones.**
13. Seleccionar **Configuración** y luego **Perfiles.**
14. Elige un perfil vacío, presionar **Opciones** y luego **Modific.**
15. Llenar los siguientes campos así (busca estos campos bajando con tu joystick):
  - Nombre del perfil: **ALOGPRS**
  - Pagina de inicio: **http://wap.ideasalo.com**
  - Dirección IP: **216.230.133.066**
  - Expiración GPRS: **300** minutos.
  - Perfil de conexión: Presiona el joystick para ver las opciones y escoge **ALOGPRS** presiona **OK**
  - Presionar **Memor.**
  - Activar **ALOGPRS** presionando el joystick (que la ruedita quede sobre ALOGPRS)
16. Con la tecla **END** salir al **Menú Principal.**
17. Selecciona **Mensajes** y presiona **Selecc.**
18. Selecciona **Ajustes Mens.** y presiona **Selecc.**
19. Selecciona **Config.d.MMS** y presiona **Selecc.**
20. En Perfil de Conexión estará seleccionado un perfil vacío, selecciona **Modific**, y luego **Opciones**, presiona **Activar**.
21. Presiona **Opciones** nuevamente y luego **Camb. nombre**, escribe **ALOMMS** y presiona **Ok**.
22. Presiona **Opciones** y luego **Cambiar Ajust.**
23. En **Perfil CSD/GPRS** presionar **Modific** y posicionarse sobre **ALOGPRS** (perfil creado al inicio), presionar **Selecc.**
24. En **Dirección URL (URL serv. Rel.)** escribe: **http://mms.ideasalo.com:8002**
25. En **MMS WAP/HTTP** presiona **Modific** y posícionate sobre **WAP**, presiona **Selecc.**
26. En **Gateway IP (Puerto IP)** escribe: **216.230.133.066**
27. En **Gateway Puerto (Puerto salida)** asegurarse que esté: **9201**
28. Presionar **Ok**.
29. Salir al menú principal

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar, recibir **MMS** y navegar vía WAP.