

Configuración MMS y WAP Siemens CX65



1. Ingresa al **Menú Principal** y luego a **Config.**
2. Selecciona **Intercamb. Dat**
3. Al posicionarte sobre **GPRS** selecciona **Modific.** y activa **GPRS** (aparecerá un √ a la par de GPRS).
4. Selecciona **Servicio Datos** y escoge un perfil vacío.
5. Presiona **Renomb.**
6. Escribe: **ALOGPRS** y presiona **Guardar** (Memor.)
7. Presiona **Opciones** y luego **Editar**, (aparecerá un mensaje de advertencia, seleccionar **Si**)
8. Selecciona editar **Ajustes GPRS**.
9. En **APN** escribe: **wap.ideasalo**, los demás campos déjalos como están. Luego presiona **Guardar**.
10. Regresa al menú principal y entrar a **Naveg/Ocio**.
11. Ingresa a **Internet** y luego **Opciones**.
12. Seleccionar **Configuración** y luego **Perfiles**.
13. Elige un perfil vacío, presionar **Opciones** y luego **Editar**.
14. Elige **Perfil Uno** y luego **modif.**
15. Llenar los siguientes campos así:
 - Nombre del perfil: **ALOGPRS**
 - Pagina de inicio: **http://wap.ideasalo.com**
 - Dirección IP: **216.230.133.066**
 - Expiración GPRS: **300** minutos.
 - Perfil de conexión: Presiona el joystick para ver las opciones y escoge **ALOGPRS** presiona **OK**
 - Presionar **Guardar**
 - Activar **ALOGPRS** presionando el joystick.
16. Con la tecla **END** salir al **Menú Principal**.
17. Selecciona **Mensajes** y presiona **Selecc.**
18. Selecciona **Ajus. Mens.** y presiona **Selecc.**
19. Selecciona **Config. MMS** y presiona **Selecc.**
20. En Perfil de Conexión estará seleccionado un perfil vacío, selecciona **Cambiar**, y luego **Opciones**, presiona **Activar**.
21. Presiona **Opciones** nuevamente y luego **Camb. nombre**, escribe **ALOMMS** y presiona **Ok**.
22. Al estar posicionado sobre **ALOMMS** presionar **Editar**.
23. En Perfil CSD/GPRS presionar **Cambiar** y posicionarse sobre **ALOGPRS** (perfil creado al inicio), presionar **Selecc.**
24. En **Dirección URL** escribe: **http://mms.ideasalo.com:8002**
25. En MMS WAP/HTTP presiona **Cambiar** y posicionarse sobre **WAP**, presiona **Selecc.**
26. En **Puerto IP** escribir: **216.230.133.066**
27. En **Puerto salida** asegurarse que esté: **9201**
28. Presionar **Ok**.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar, recibir **MMS** y navegar vía **WAP**.