

Configuración MMS y WAP Siemens M65



1. Ingresa al **Menú Principal** y luego a **Config.**
2. Selecciona **Intercamb. Dat**
3. Al posicionarte sobre **GPRS** selecciona **Modific.** y activa **GPRS** (aparecerá un \surd a la par de GPRS).
4. Selecciona **Servicio Datos** y posiciónate sobre un perfil vacío.
5. Presiona **Ca. nomb.**
6. Escribe: **ALOGPRS** y presiona **Memor.**
7. Presiona **Opciones** y luego **Modificar**, (aparecerá un mensaje de advertencia, seleccionar **Si**)
8. Selecciona **Datos GPRS** y presiona **Modific.**
9. En **APN** escribe: **wap.ideasalo**, los demás campos déjalos como están. Luego presiona **Memor.**
10. Regresa al menú principal y entrar a **Naveg./Ocio.**
11. Ingresa a **Internet** y luego **Opciones.**
12. Seleccionar **Configuración** y luego **Perfiles.**
13. Elige un perfil vacío, presionar **Opciones** y luego **Modific.**
14. Llenar los siguientes campos así:
 - Nombre del perfil: **ALOGPRS**
 - Inicio: **http://wap.ideasalo.com**
 - Dirección IP: **216.230.133.066**
 - Puerto: **9201**
 - Expiración GPRS: **300** minutos.
 - Perfil de conexión: Presiona el joystick para ver las opciones y escoge **ALOGPRS** presiona **OK**
 - Presionar **Memor.**
 - Activar **ALOGPRS** presionando el joystick. Saldrá un mensaje: Perfil activado.
15. Con la tecla **END** salir al **Menú Principal.**
16. Selecciona **Mensajes** y presiona **Selecc.**
17. Selecciona **Ajustes mens.** y presiona **Selecc.**
18. Selecciona **Config.d. MMS** y presiona **Selecc.**
19. En Perfil de Conexión estará seleccionado un perfil vacío, selecciona **Modific.**, y luego **Opciones**, presiona **Activar.**
20. Presiona **Opciones** nuevamente y luego **Camb. nombre**, escribe **ALOMMS** y presiona **Ok.**
21. Al estar posicionado sobre **ALOMMS** presionar **Modific.**
22. En Perfil CSD/GPRS presionar **Modific.** y posicionarse sobre **ALOGPRS** (perfil creado al inicio), presionar **Selecc.**
23. En **Dirección URL (URL serv.rel)** escribe: **http://mms.ideasalo.com:8002**
24. En MMS WAP/HTTP presiona **Modific** y posicionarse sobre **WAP**, presiona **Selecc.**
25. En **Puerto IP (Gateway IP)** escribir: **216.230.133.066**
26. En **Puerto salida (Gateway Puerto)** asegurarse que esté: **9201**
27. Presionar **Ok.**
28. Presiona la tecla de salir.
29. Elige **Ajuste Usuario**, presiona **Modific.**
30. En **Hora de expiración** seleccionar **Máxima.**
31. En **Duración de la pagina** escribir 002.0 segundos
32. En **Recepción Red local Aut.**
33. Presiona **Ok.**
34. Presiona la tecla de Salir hasta llegar al menú principal.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar, recibir **MMS** y navegar vía WAP.