

Configuración MMS y WAP Siemens S55



1. Ingresa a **Menú Principal**
2. Selecciona **Navegar/Ocio** (Surf&Fun)
3. Elige **Internet**
4. Selecciona **Perfiles** (Profiles)
5. Posicionarse sobre **Perfil 1** (Profile 1) y luego presionar **Modificar (Edit)**
6. En **Nombre del Perfil** (Profile Name) escribe: **ALOGPRS**
7. En **Dirección IP** (IP address) escribe: **216.230.133.066**
8. En **Página de Inicio** (Homepage) ingresar: <http://wap.ideasalo.com>
9. En **Expiración GPRS** (GPRS lingertime) escribir **300** minutos.
10. En **Expiración CSD** dejarlo como esta, no hay que modificar nada.
11. Selecciona **Perfil Conexión** (Conn. Profile)
12. Selecciona **Vacío 1**, luego **Modificar (Edit)**
13. Escribe **ALOGPRS**
14. Selecciona **Datos GPRS** (GPRS Settings) y elige **Modificar (Edit)**
15. En **Activado** (activated) selecciona **SI** (Yes).
16. En **APN** escribir: wap.ideasalo
17. Usuario y contraseña: dejarlos en blanco.
18. Presiona **Memor (Save)** tres veces.
19. Con la tecla de **Finalizar Llamada** (End) salir al menú principal
20. Ingresa al **Menú Principal**
21. Selecciona **Mensajes** y Presiona Select.
22. Selecciona **Configuración** (Msg. Setup) y presione Selecciona.
23. Selecciona **MMS** y presione Selecciona.
24. Seleccioné **Vacío** (empty) y Presiona **Opciones** (Options)
25. Selecciona **Cambiar ajuste** (Change Sett.) y Presiona Select.
26. Selecciona **Hora expirac.** (Expiry Time) y Presiona Select.
27. Selecciona **Máxima** (Maximum) y Presiona Activate.
28. Presiona la tecla de colgar llamada
29. Selecciona **Príor. Estándar** (Def. Priority) y Presiona Select.
30. Presiona **Modificar**, Selecciona **Normal** y Presiona Select, OK.
31. Selecciona **Durac. Reproducción** (Def. duration) y Presiona Select.
32. Ingresa **2 segundos** y Presiona OK
33. Selecciona **Recepción** (Retrieval), presiona la tecla de modificar (change), Selecciona **Red local Automática** (Auto.homenet) y Presiona OK.
34. Selecciona **Serv. Rel. MMS** (MMS relaysrv.) y Presiona Select.
35. Ingresa <http://mms.ideasalo.com:8002> y Presiona OK
36. Selecciona **Ajustes IP** (IP Settings) y Presiona Select.
37. Ingresa **216.230.133.066**
38. Baja e Ingresa en **IP: 9201** y Presiona OK
39. Selecciona **Perf. Conex.** (Conn.profile) y selecciona **ALOGPRS**, presiona Ok.

Con esto queda configurado tu teléfono para poder enviar, recibir MMS y navegar vía WAP.
Para asegurarte de que tu teléfono este conectado a GPRS entra a Menu < Setup < Connectivity y da un clic en GPRS.