

Configuración MMS y WAP Siemens SL55



1. Ingresa al **Menú Principal**.
2. Selecciona **Navegar/Ocio**.
3. Ingresa a **Internet**.
4. Elige **Perfiles**
5. Elige **Perfil Uno** y luego **Modif**
6. En nombre del perfil escribe **ALOGPRS**
7. Escribe en **Dirección IP**: **216.230.133.066**
8. En **Home Page** escribir: <http://wap.ideasalo.com>
9. En **Expiración GPRS** colocar **300** minutos.
10. Presiona **Memor**.
11. Dentro de **Perfiles** elige **ALOGPRS** y presiona **modif**.
12. Baja hasta llegar a: **Perfil Conex.** selecciona **vacío 1**
13. Elige **Modificar** y presiona **Selecc**.
14. En nombre del perfil escribe: **ALOGPRS**
15. Presiona **Memor**
16. Elige **Modificar** y presiona **Selecc**.
17. Selecciona **Datos GPRS** y selecciona **Modificar**.
18. En **Activado** selecciona **Si**.
19. En **APN** escribe: [wap.ideasalo](http://wap.ideasalo.com) y presiona **listo**.
20. Presiona **Memor**. y se guardara el perfil, presiona Ok.
21. Presiona **Memor** otra vez.
22. Con la tecla **END** salir al **Menú Principal**.
23. Selecciona **Mensajes** y presiona **Selecc**.
24. Selecciona **Configuración** y presiona **Selecc**.
25. Selecciona **MMS** y presiona **Selecc**.
26. Selecciona **Vacío** y presiona **Opciones**
27. Selecciona **Cambiar ajuste** y presiona **Selecc**.
28. Selecciona **Hora expirac.** y presiona **Selecc**.
29. Selecciona **Máxima** y presiona **Activar**.
30. Presiona la tecla de colgar llamada
31. Selecciona **Prior. Estándar** y presiona **Selecc**.
32. Presiona **Modificar** y Selecciona **Normal** y presiona **Selecc, OK**.
33. Selecciona **Durac. Reproducción** y presiona **Selecc**.
34. Ingresa **2 segundos** y presiona **OK**
35. Selecciona **Recepción**, Presiona la tecla de modificar, Selecciona **Red local Automática** y presiona **Selecc, OK**.
36. Selecciona **Serv. Rel. MMS** y presiona **Selecc**.
37. Escribe: <http://mms.ideasalo.com:8002> y presiona **OK**
38. Selecciona **Ajustes IP** y presiona **Selecc**.
39. Escribe: **216.230.133.066**
40. Baja y Escribe en **IP**: **9201** y presiona **OK**
41. Selecciona **Perf. Conex.** y seleccionar **ALOGPRS**, presiona **OK**.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar, recibir **MMS** y navegar vía WAP.
Con esto queda configurado tu teléfono para poder enviar, recibir **MMS** y navegar vía WAP.
Para asegurarte de que tu teléfono este conectado a GPRS entra a Menú < Configuración < Intercambio Datos y da un clic en GPRS.